


Culasse avant 112



NUMERO	DESIGNATION	CODE PIECE
1	Culasse équipée noire	F01 11 344 BXFF
3	Canon de centrage D10	F01 11 272 BX
4	Vis CHC M8*45 C8,8 ZFN	Q01 V0 050 XF
5	Collier fixation faisceau	F01 60 106 AX
6	Vis CHC M6*12 C8,8 ZFN	Q01 V0 018 XF
7	Joint échappement	F01 11 130 BX
8	Goujon échappement	F01 11 144 CX
9	Bouchon M22*1,5	F01 23 414 AX
10	Joint cuivre 22,4*30*2	Q01 J0 049 XX
11	Vis CHC M6*35-24 C8,8 ZFN	Q01 V0 024 XF
12	Joint couvre culasse	F01 11 228 EX
13	Couvre culasse noir	F01 11 316 CXFG
14	Joint entretoise couvre culasse	F01 11 236 CX
15	Entretoise couvre culasse	F01 11 234 CX
16	Joint cuivre 6,2*10*1	Q01 J0 067 XX
17	Vis CHC M6*20 C8,8 ZFN	Q01 V0 020 XF
18	Joint cuivre 16*20*1,5	Q01 J0 038 XX
19	Douille dégazage	F01 11 134 EX
20	Collier 21,0	Q01 B0 004 XX
21	Durité évent de culasse	F01 11 268 HX
22	Capteur température eau	F03 11 106 AX
23	Joint torique 14,5*1,5	Q01 J0 073 XX
24	Vis CHC M5*10 C8,8 ZBJ	Q01 V0 008 XE
25	Capteur de régime	F01 11 346 AX
26	Raccord culasse calorstat	F01 11 304 CX
27	Joint tendeur de distribution	F01 12 210 DX
28	Tendeur chaîne distribution	F01 12 386 AX
29	Joint cuivre 6*12*1	Q01 J0 030 XX
30	Vis de tendeur de distribution	F01 12 434 AX
31	Joint torique 9,25*1,78	Q01 J0 075 XX
32	Joint puits de bougie	F01 11 230 EX
33	Bougie	F01 67 100 AX