


Cadre 231



Le cadre n'est vendu que complet

NUMERO

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
14
16
17
18
19
20
21
23
25
26
28
29
30
37
39
46
47
49
53
54
55
56
65
66
67
71
72
73
74
75
78
83
84
85
86
87
89

DESIGNATION

Cadre complet
Vis CHC M6*16 C8,8 ZFN
Brûle de durite d'aspi
Guide durite inférieure
Support béquille
Ressort de béquille
Béquille latérale
Ecroû HM10 série basse ZFN
Vis fixation béquille
Support ventilateur
Patte bloc fixation avant / culasse
Basculeur de béquille
Vis CHC M8*25 C8,8 ZFN
Vis CHC M8*20 TB C10,9 ZFN
Bouchon jauge à huile
Vis CHC M10*25 ZFN
Vis CHC M8*30 C8,8 ZFN
Contacteur de béquille
Joint torique 17*2
Patte liaison moteur / bloc arrière
Ecroû autof. embase M10*1,25
Axe carter cadre
Vis CHC M10*50 ZFN
Vis CHC M10*30 C8,8 ZFN
Joint torique 55,5*3
Filtre à air
Crépine bloc arrière
Bouchon M22*1,5
Raccord bloc avant / boîte air
Well-nut M6
Vis BHC M6*10 C8,8 ZFN
Patte fixation avant réservoir
Raccord durite d'aspi / bloc ar
Autocollant 'DEMONTABLE'
Joint cuivre 16*20*1,5
Douille dégazage
Réhausseur jauge à huile
Tampon appui réservoir gauche
Tampon appui réservoir droite
Joint cuivre 22,4*30*2
Vis BHC M6*20 C10,9 ZFN
Rondelle Z8N ZFN
Guide câble
Masque bloc avant
Entretoise fixation masque
Vis autocassante AF 50
Bouchon M16*1,5
Bouchon M18*1,5 joint Viton

CODE PIECE

D02 23 187 EX
Q01 V0 019 XF
F01 13 434 BX
F03 51 110 AX
F01 23 338 BX
F01 23 114 EX
F01 23 386 CX
Q01 E0 021 XF
F01 23 194 DX
F01 23 118 CX
F01 23 312 XX
F01 23 334 BX
Q01 V0 047 XF
Q01 V0 190 XF
F09 23 100 AX
Q01 V0 077 XF
Q01 V0 048 XF
F01 33 124 XX
Q01 J0 004 XX
F02 23 174 AX
Q01 E0 042 XF
F01 23 374 BX
Q01 V0 062 XF
Q01 V0 060 XF
Q01 J0 014 XX
F01 55 104 XX
F01 23 416 AX
F01 23 414 AX
F01 23 184 FX
Q01 E0 039 XX
Q01 V0 013 XF
F09 23 112 AX
F01 13 454 AX
F01 23 294 BX
Q01 J0 038 XX
F01 11 134 EX
F09 23 104 AX
F09 23 122 CX
F09 23 120 BX
Q01 J0 049 XX
Q01 V0 016 XF
Q01 N0 007 XF
F01 23 430 AX
F09 23 126 AX
F01 23 368 AX
F01 33 152 XX
F01 11 282 XX
F01 13 422 AX