


Faisceau chassis 313



NUMERO	DESIGNATION	CODE PIECE
1	Alternateur	F01 33 170 BX
2	Ventilateur	F01 51 144 XX
3	Bobine crayon	F01 33 104 AX
4	Bougie	F01 67 100 AX
5	Commodo droit	F04 24 106 AX
6	Commodo gauche	F04 24 108 AX
7	Manocontact de frein arrière	F01 31 212 AX
8	Module carburant avec retour	D01 52 202 AX
9	Feu arrière	F09 31 104 AX
10	Clignotant AVD/ARG	F01 31 100 AX
11	Clignotant AVG/ARD	F01 31 106 AX
12	Eclairage de plaque	F01 31 136 XX
13	Fusible 30A	F01 33 168 XX
14	Fusible 15A	F01 33 164 XX
15	Boîte à fusibles	F01 33 114 XX
16	Régulateur	F01 33 112 XX
17	Maxifusible 30A	F01 31 182 XS
18	Relais démarreur	F01 33 108 AX
19	Centrale clignotante 10W	F01 31 162 AX
20	Relais 20A	F01 33 106 AX
21	Contacteur point mort	F01 13 150 XX
22	Manocontact pression huile	F01 33 120 XX
23	Boîtier porte diode	F01 31 184 XS
24	Avertisseur sonore	F01 31 160 AX
25	Projecteur version CEE	F09 31 102 AX
26	Tableau de bord complet	F09 32 106 AX
27	Batterie TX20L-BS	F01 33 232 AX
30	Faisceau châssis	F04 31 100 AX