


Embrayage 162



NUMERO

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21

DESIGNATION

- Rondelle d'embrayage
- Pignon d'entrainement de pompe à huile
- Chemin de roulement
- Cage à aiguille / pignon d'entrainement
- Cloche d'embrayage
- Rondelle de butée
- Noix d'embrayage
- Siège de ressort
- Ressort de progressivité
- Disques garnis
- Disques lisses
- Plateau pression
- Rondelle de noix d'embrayage
- Ecrou de noix d'embrayage
- Butée embrayage
- Roulement de plateau de pression
- Ressort d'embrayage
- Rondelle vis plateau de pression
- Vis plateau de pression
- Tige d'embrayage
- Embrayage complet

CODE PIECE

- F01 16 190 BX
- F01 16 192 BX
- F01 16 194 AX
- F01 16 256 XX
- F01 16 204 AX
- F01 16 210 AX
- F01 16 212 AX
- F01 16 214 AX
- F01 16 216 AX
- F01 16 218 AX
- F01 16 220 AX
- F01 16 230 AX
- F01 16 222 CX
- F01 16 224 CX
- F01 16 228 GX
- F01 16 242 AX
- F01 16 232 AX
- F01 16 254 XX
- F01 16 234 AX
- F01 16 226 DX
- E01 16 246 BX