


Eclairage avant 311



NUMERO

1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
14
15
17
18
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34

DESIGNATION

Vis CHC M6*16 C8,8 ZFN
Support d'optiques assemblé
Entretoise nylon
Mousse d'optique
Vis BHC M6*20 C10,9 ZFN
Optique phare et veilleuse
Optique de code
Faisceau phare
Faisceau code
Ampoule / code 12V 55W H1
Fixation écope droite
Fixation écope gauche
Rotule supérieure optique
Joint de rotule
Vis CBLH M4,2*16 C8,8
Rondelle GROWER W4
Rotule inférieure optique
Clignotant AVG/ARD
Clignotant AVD/ARG
Collier d'épaullement 6,35*12,9*0,7
Ampoules / clignotant 12V 10W
Molette réglage phare ZFN
Collier d'épaullement SEEGER
Rondelle plastique 14*6,2*1,2
Guide câble réglage phare
Câble réglage optique
Ecrrou à embase HM6 ZFN
Ecrrou autofreiné embase M6

CODE PIECE

Q01 V0 019 XF
F02 31 103 CX
F02 31 170 XX
F02 31 184 CX
Q01 V0 016 XF
F02 31 114 XX
F02 31 112 XX
F02 31 244 AX
F02 31 246 AX
F01 31 109 XS
F02 31 204 AX
F02 31 206 BX
F02 31 194 AX
F02 31 198 AX
Q01 V0 138 XX
Q01 N0 027 XX
F02 31 196 AX
F01 31 106 AX
F01 31 100 AX
Q01 A0 027 XX
F01 31 178 XS
F02 31 226 AF
Q01 A0 028 XX
Q01 N0 032 XX
F02 31 220 BX
F02 31 228 AX
Q01 E0 004 XF
Q01 E0 006 XX