


Faisceau chassis 313



NUMERO

1
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

DESIGNATION

Tableau de bord complet
Commodo gauche
Optique phare et veilleuse
Optique de code
Clignotant AVD/ARG
Clignotant AVG/ARD
Avertisseur sonore
Bougie
Bobine crayon
Alternateur
Module carburant avec retour
Batterie TX20L-BS
Relais démarreur
Manocontact de frein arrière
Démarreur
Relais 20A
Fusible 30A
Fusible 15A
Boîte à fusibles
Feu arrière
Contacteur point mort
Manocontact pression huile
Ventilateur
Commodo droit
Boîtier porte diode
Témoins tableau de bord
Régulateur
Maxifusible 30A
Centrale clignotante 10W
Eclairage de plaque
Faisceau chassis

CODE PIECE

D02 32 278 BX
F04 24 108 AX
F02 31 114 XX
F02 31 112 XX
F01 31 100 AX
F01 31 106 AX
F01 31 160 AX
F01 67 100 AX
F01 33 104 AX
F01 33 170 BX
D01 52 202 AX
F01 33 232 AX
F01 33 108 AX
F01 31 212 AX
F01 33 102 AX
F01 33 106 AX
F01 33 168 XX
F01 33 164 XX
F01 33 114 XX
F02 31 182 AX
F01 13 150 XX
F01 33 120 XX
F01 51 144 XX
F04 24 106 AX
F01 31 184 XS
F01 32 116 AX
F01 33 112 XX
F01 31 182 XS
F01 31 162 AX
F01 31 136 XX
F02 31 248 AX