


Culasse avant 112



NUMERO	DESIGNATION	CODE PIECE
1	Culasse coquille équipée grise	D01 11 308 DXAC
2	Cache logement tendeur distribution	F01 11 106 BX
3	Couvre culasse	
4	Joint couvre culasse	F01 11 228 EX
5	Joint tendeur de distribution	F01 12 210 DX
6	Joint échappement	F01 11 130 BX
7	Bougie	F01 67 100 AX
8	Capteur effet Hall	F01 11 132 XX
9	Douille dégazage	F01 11 134 EX
10	Capteur température eau	F01 11 136 XX
11	Vis CHC M6*16 C8,8 ZFN	Q01 V0 019 XF
12	Vis CHC M8*45 C8,8 ZFN	Q01 V0 050 XF
13	Goujon échappement	F01 11 144 CX
14	Joint puits de bougie	F01 11 230 EX
15	Entretoise couvre culasse	F01 11 234 CX
16	Joint entretoise couvre culasse	F01 11 236 CX
17	Vis CHC M6*35-24 C8,8 ZFN	Q01 V0 024 XF
18	Vis CHC M6*20 C8,8 ZFN	Q01 V0 020 XF
19	Tendeur chaîne distribution	D01 12 386 AX
20	Canon de centrage D10	F01 11 272 BX
21	Joint torique 17*2	Q01 J0 004 XX
22	Joint cuivre 16*20*1,5	Q01 J0 038 XX
23	Joint cuivre 6,2*10*1	Q01 J0 067 XX
24	Collier 21,0	Q01 B0 004 XX
25	Durif évent de culasse	F01 11 268 GX
26	Joint cuivre 6*12*1	Q01 J0 030 XX
27	Raccord culasse calorstat	F01 11 304 CX
28	Vis CHC M6*12 C8,8 ZFN	Q01 V0 018 XF
29	Collier fixation fuséau	F01 60 106 AX
30	Vis de tendeur de distribution	F01 12 434 AX
31	Joint tendeur de chaîne	Q01 J0 077 XX