


## Réservoir, selle 421



### NUMERO

1  
1  
2  
3  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
21  
21  
22  
23  
40  
40  
40  
40  
41

### DESIGNATION

Capot de réservoir noir  
Capot de réservoir orange  
Platine réservoir droite  
Platine réservoir gauche  
Tôle gantois platine réservoir  
Vis BHC à embase M5\*12 inox A2  
Rondelle plastique 5,3\*12\*1  
Quickies D5  
Vis BHC M5\*16 C8,8 TCP Inox  
Autocollant VOXAN réservoir  
Entretoise  
Silent bloc  
Autocollant rodage noir  
Autocollant rodage blanc  
Ecoppe de radiateur  
Vis BHC EMBASE M6\*10 INOX  
Selle  
Trousse à outils complète  
Sangle de trousse à outils  
Profil en U  
Garde boue noir  
Garde boue orange  
Vis BHC M6\*20 INOX  
Vis BHC M6\*20 INOX  
Manuel du conducteur français  
Manuel du conducteur allemand  
Manuel du conducteur anglais  
Manuel du conducteur italien  
Carnet de garantie

### CODE PIECE

F03 42 114 CXFI  
F03 42 114 CXLA  
D03 42 104 BXTC  
D03 42 102 CXTC  
F03 42 134 BXFC  
Q01 V0 185 XX  
Q01 N0 029 XX  
Q01 A0 039 AX  
Q01 V0 140 XX  
F01 42 140 AX  
F01 31 160 DX  
F01 31 168 XX  
F03 42 128 AX  
F03 42 130 AX  
F03 51 102 CXFP  
Q01 V0 153 XX  
F03 42 112 AX  
D01 85 108 XX  
F01 43 116 XX  
D03 42 142 BX  
F03 41 100 AXFI  
F03 41 100 AXLA  
Q01 V0 158 XX  
Q01 V0 158 XX  
F04 85 100 AX  
F01 85 100 AXXD  
F01 85 100 AXGB  
F01 85 100 AXXI  
F01 85 102 BX