


Cadre 231



NUMERO

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 19
- 20
- 21
- 23
- 24
- 25
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 32
- 33
- 37
- 39
- 40
- 41
- 42
- 44
- 45
- 46
- 47
- 47
- 48
- 49
- 49
- 50
- 53
- 62
- 65
- 65
- 66
- 67

DESIGNATION

- Cadre
- Silent bloc fixation avant réservoir
- Vis BHC M8*10 ZFN
- Vis CHC M8*10 C8,8 ZFN
- Clips écrou M5
- Support béquille
- Ressort de béquille
- Béquille latérale
- Ecrou HM10 série basse ZFN
- Vis fixation béquille
- Support ventilateur
- Patte Y
- Patte bloc fixation arrière / bras oscillant
- Patte bloc fixation avant / culasse
- Fixation arrière platine réservoir droite
- Basculeur de béquille
- Vis CHC M8*25 C8,8 ZFN
- Vis CHC M8*20 TB C10,9 ZFN
- Jauge à huile
- Jauge à huile
- Vis CHC M10*25 ZFN
- Vis CHC M8*30 C8,8 ZFN
- Contacteur de béquille
- Vis CHC M10*25 TB ZFN
- Joint torique 17*2
- Joint torique 7*1,5
- Fixation arrière platine réservoir gauche
- Bouchon de remplissage
- Ecrou autofreiné à embase M10*1,25
- Axe carter cadre
- Vis CHC M10*50 ZFN
- Vis CHC M6*12 C8,8 ZFN
- Vis CHC M10*45 C8,8 ZFN
- Vis CHC M10*30 C8,8 ZFN
- Joint torique 55,5*3
- Plaque raccord tube remplissage
- Fixation avant platine réservoir gauche
- Vis BHC M6*12 C10,9 ZFN
- Rondelle de calage béquille
- Joint bouchon remplissage
- Filter à air
- Crépine bloc arrière
- Crépine bloc arrière
- Joint torique 24*2
- Bouchon M12*1,5
- Bouchon M22*1,5
- Tube de remplissage
- Raccord bloc avant / boîte air
- Vis CHC M8*30 C8,8 ZFN
- Joint cuivre 22,4*30*2
- Joint cuivre 22,4*30*2
- Autocollant 'DEMONTABLE'
- Joint cuivre 16*20*1,5

CODE PIECE

- D03 23 226 BX
- F03 23 222 AX
- Q01 V0 100 XF
- Q01 V0 181 XF
- F01 54 118 XX
- F01 23 338 BX
- F01 23 114 EX
- F03 23 128 EX
- Q01 E0 021 XF
- F01 23 194 DX
- F01 23 118 CX
- F01 23 380 BX
- F01 23 122 BX
- F01 23 312 XX
- F03 23 240 BX
- F01 23 334 BX
- Q01 V0 047 XF
- Q01 V0 190 XF
- D01 23 252 CX
- F01 23 418 AX
- Q01 V0 077 XF
- Q01 V0 048 XF
- F01 33 124 XX
- Q01 V0 076 XF
- Q01 J0 004 XX
- D01 J0 061 XX
- F03 23 234 BX
- F01 23 248 AX
- Q01 E0 042 XF
- F01 23 374 BX
- Q01 V0 062 XF
- Q01 V0 018 XF
- Q01 V0 087 XF
- Q01 V0 060 XF
- Q01 J0 014 XX
- F01 23 238 DX
- F03 23 238 BX
- Q01 V0 014 XF
- F01 23 328 BX
- F01 23 254 BX
- F01 55 104 XX
- F01 23 416 AX
- F01 23 218 CX
- Q01 J0 008 XX
- F01 11 274 AX
- F01 23 414 AX
- F01 23 250 CX
- F01 23 184 FX
- Q01 V0 048 XF
- Q01 J0 049 XX
- Q01 J0 049 XX
- F01 23 294 BX
- Q01 J0 038 XX

68	Vis autocassante AF 50	F01 33 152 XX
71	Douille dégazage	F01 11 134 EX
72	Raccord retour patte Y	F03 23 242 BX
73	Patte support réservoir droite	F03 23 210 BX
74	Patte support réservoir gauche	F03 23 212 BX
75	Joint cuivre 13*18*1,5	Q01 J0 058 XX
76	Joint torique 12*3	Q01 J0 043 XX
77	Joint torique 20*3,15	Q01 J0 057 XX
78	Vis BHC M6*20 C10,9 ZFN	Q01 V0 016 XF
82	Fixation avant platine réservoir droite	F03 23 236 BX
85	Masque bloc avant	F03 23 150 BX
86	Entretoise fixation masque	F01 23 368 AX