


## Embrayage 162



### NUMERO

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21

### DESIGNATION

Rondelle d'embrayage  
Pignon d'entraînement de pompe à huile  
Chemin de roulement  
Cage à aiguille / pignon d'entraînement  
Cloche d'embrayage  
Rondelle de butée  
Noix d'embrayage  
Siège de ressort  
Ressort de progressivité  
Disques garnis  
Disques lisses  
Plateau pression  
Rondelle de noix d'embrayage  
Ecrin de noix d'embrayage  
Butée embrayage  
Roulement de plateau de pression  
Ressort d'embrayage  
Rondelle vis plateau de pression  
Vis plateau de pression  
Tige d'embrayage  
Embrayage complet

### CODE PIECE

F01 16 190 BX  
F01 16 192 BX  
F01 16 194 AX  
F01 16 256 XX  
F01 16 204 AX  
F01 16 210 AX  
F01 16 212 AX  
F01 16 214 AX  
F01 16 216 AX  
F01 16 218 AX  
F01 16 220 AX  
F01 16 230 AX  
F01 16 222 CX  
F01 16 224 CX  
F01 16 228 GX  
F01 16 242 AX  
F01 16 232 AX  
F01 16 254 XX  
F01 16 234 AX  
F01 16 226 DX  
E01 16 246 BX