


Colonne de direction 211



NUMERO	DESIGNATION	CODE PIECE
1	Vis supérieure de colonne	F01 21 118 CX
2	Tête supérieur	F08 21 100 CX
3	Rondelle frein d'axe de colonne	F01 21 114 DX
4	Ecrrou à encoche M30	Q01 E0 014 XX
5	Roulements à rouleaux coniques	F01 21 386 AX
6	Tête inférieur	D02 21 200 AX
7	Butée de direction DRT	F08 21 112 BX
8	Butée de direction GHE	F08 21 114 BX
9	Goupille 5*10	Q01 A0 026 XX
10	Vis CHC M6*20 C8,8 ZFN	Q01 V0 020 XF
15	Vis autocassante AF 50	F01 33 152 XX
19	Joint à lèvres 30*40*7	F01 21 476 AX
21	Vis CHC M8*30 C8,8 ZFN	Q01 V0 048 XF
22	Support contacteur	F08 21 102 AX
23	Vis CHC M8*20 TB C8,8	Q01 V0 145 XX
24	Kit serrure	F03 42 122 XX
25	Bouchon de vis	F03 21 196 AX
26	Vis CHC M8*25 C8,8 ZFN	Q01 V0 047 XF
27	Pontet de guidon	F08 21 106 AX
28	Vis CHC M10*1,25*30 ZFN	Q01 V0 196 XF
28	Vis HM 10*30*1,25 C10,9 ZFN	Q01 V0 086 XF
29	Support guidon	F08 21 124 AX
29	Support de guidon	F03 21 110 BXA H
30	Entretoise support guidon	F08 21 116 AX
31	Ecrrou autof. embase M10 ZFN	Q01 E0 012 XF
31	Ecrrou autof. embase M10*1.25	Q01 E0 042 XF
32	Guidon	F08 24 110 BX