


## Roue AR 223



### NUMERO

1  
1  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
22  
23  
24  
25

### DESIGNATION

Jante arrière équipée gris foncé  
Jante arr noire équipée  
Axe de roue arrière  
Ecroû autofreiné embase M18  
Support étrier  
Entretoise moyeu roue arrière  
Vis BHC M8\*25 C8,8 ZFN  
Disque de frein arrière  
Fasque support disque roue AR  
Vis FHC M6\*16 C8,8 ZFN  
Roulement 6204 20\*47\*14  
Anneau élastique pour akésage 47\*1.75  
Silent bloc porte couronne  
Valve et bouchon  
Entretoise intérieure porte couronne  
Roulement 6005 2RS  
Porte couronne  
Couronne 42 dents  
Entretoise extérieure gauche  
Chaîne secondaire 53 maillons  
Vis UNI ISO 7379 M8\*40  
Entretoise vis porte couronne  
Ecroû autofreiné M8  
Entretoise support disque

### CODE PIECE

D02 22 218 BF  
D01 22 218 BF  
F01 22 184 KX  
Q01 E0 013 XX  
F01 22 142 JX  
F01 22 192 AX  
Q01 V0 045 XF  
F01 22 186 BX  
F01 22 232 AX  
Q01 V0 034 XF  
F01 22 312 AX  
Q01 A0 019 XX  
F01 22 242 AX  
F01 22 208 XX  
F01 22 238 AX  
F01 22 314 AX  
F01 22 366 AX  
F01 22 292 AX  
F01 22 240 AX  
F01 22 382 AX  
F01 22 252 AX  
F01 22 246 AX  
Q01 E0 043 XX  
F01 22 236 AX